



## English

Thank you for choosing one of our products.  
To familiarize yourself with this product, please read the following instructions.

**Item**  
LED LENSER  
8402 LED LENSER P2 BM  
8602 LED LENSER P2 BM blister  
8403 LED LENSER P3 BM  
8603 LED LENSER P3 BM blister  
8404 LED LENSER P4 BM  
8604 LED LENSER P4 BM blister

**Version:** 1.0

**Battery:**  
8402, 8602, 8403, 8603  
1 x AAA/ LR03/ Micro (1.5V DC) (Item No.7721)

8404, 8604  
2 x AAA/ LR03/ Micro (1.5V DC) (Item No.7721)

**Turning the flashlight ON and OFF**  
To turn the flashlight ON and OFF, push the button at the end of the flashlight.

**Focusing System**  
This flashlight is focusable. To adjust the beam to suit your application, simply push the head of the

flashlight forwards or backwards.

**Replacing the batteries**  
To replace the battery, please unscrew the cap at the end of the flashlight. Take out the used (discharged) battery and dispose of them properly. Insert the new battery with the positive pole (+) first. Close the flashlight by screwing the end cap back in place. Important – when inserting a new battery, follow the polarity marks (+) and (-) that are marked on the battery housing. If inserted incorrectly, battery damage could occur which could cause an explosion.

**Batteries**  
Never try to recharge batteries. Always use high quality batteries. Do not use high current batteries or accumulators because of different electrical values. If you do not intend to use the flashlight for a long period of time, take the batteries out to prevent them leaking and damaging the flashlight. Discharged batteries must be taken out. Used batteries and accumulators are hazardous waste and must be disposed of according to government regulations.

**Accessories**  
The lanyard or key ring (if include in the delivery) can be fastened at the end of the flashlight. The enclosed pouch (if include in the delivery) will fit belts up to a maximum width of 80mm.

**WARNING**  
Do not shine the light directly in someone's eyes. If the light beam does shine directly in your eye, look away immediately. Do not use any magnifying instruments with this flashlight that could concentrate the light beam. In the case of commercial use, the user of the flashlight should only use this product in accordance with any local laws and regulations.

## Deutsch

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Um sich mit Ihrem neuen Produkt vertraut zu machen, finden Sie hier eine Gebrauchsanleitung.

**Artikel**  
8402 LED LENSER P2 BM  
8602 LED LENSER P2 BM blister  
8403 LED LENSER P3 BM  
8603 LED LENSER P3 BM blister  
8404 LED LENSER P4 BM  
8604 LED LENSER P4 BM blister

**Version:** 1.0

**Batteriesatz:**  
8402, 8602, 8403, 8603  
1 x AAA/ LR03/ Micro (1.5V DC) (Item No.7721)

8404, 8604  
2 x AAA/ LR03/ Micro (1.5V DC) (Item No.7721)

**Ein-und Ausschalten**  
Zum Ein-und Ausschalten betätigen Sie bitte den Schalter am Ende der Lampe.

**Fokussystem**  
Zum Verstellen des Fokus wird einfach der Lampenkopf vor oder zurück geschoben.

**Wechsel der Batterien**  
Zum Wechseln der Batterien schrauben Sie bitte die Lampe hinten auf. Entnehmen Sie die verbrauchten Batterien und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig. Führen Sie die frischen Batterien mit dem Pluspol (+) voran in das Batteriefach ein. Der Minuspol (-) muss nach hinten weisen. Schrauben Sie danach das

Schaltergehäuse wieder ein.

**Achtung!**  
Wenn Sie Batterien einlegen, beachten Sie unbedingt die Polaritätsmarkierungen (+) und (-) auf den Batterien. Andernfalls besteht eventuell die Gefahr, dass Batterien beschädigt werden und explodieren können!

**Batterien**  
Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen keinesfalls wieder aufgeladen werden. Verwenden Sie niemals neue und gebrauchte Batterien zusammen. Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Batterien desselben Typs. Wechseln Sie immer alle Batterien auf einmal. Die Verwendung von Akkus und hochstromfähigen Batterien ist wegen anderer elektrischer Werte nicht zugelassen. Falls Sie die Lampe längere Zeit nicht verwenden wollen, entnehmen Sie unbedingt die Batterien, um Schäden zu vermeiden. Leere Batterien müssen entnommen werden. Verbrauchte Batterien und Akkus sind Sondermüll und müssen gemäß der nationalen Gesetzgebung entsorgt werden.

**Zubehör**  
Zum Befestigen des Schlüsselrings oder der Handschlaufe (falls im Lieferumfang enthalten) benutzen Sie bitte die kleine Bohrung am Ende der Lampe. Die Gürteltasche (fall im Lieferumfang enthalten) ist passend für Gürtel bis 80 mm Breite.

**Sicherheitshinweis**  
Richten Sie niemals absichtlich den Lichtstrahl in die eigenen oder in die Augen anderer Personen. Falls ein Lichtstrahl in die Augen trifft, sind die Augen sofort zu schließen, und der Kopf ist bewusst aus dem Lichtstrahl zu bewegen. Es dürfen keine optisch stark bündelnden Instrumente zur Betrachtung des Lichtstrahls verwendet werden. Die hohe Leuchtkraft der Lampe kann zur Blendung der Augen führen. Bei gewerblicher Nutzung oder bei Nutzung im Bereich der öffentlichen Hand ist der Benutzer, abhängig vom Einsatz, entsprechend aller anzuwendenden Gesetze und Vorschriften zu unterweisen. Bei der Verwendung der Lampe im Straßenverkehr beachten Sie bitte die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen.

## Česky

Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich produktů.  
Abyste se lépe seznámili s tímto výrobkem, přečtěte si následující návod.

**Položka**  
LED LENSER  
8402 LED LENSER P2 BM  
8602 LED LENSER P2 BM blister  
8403 LED LENSER P3 BM  
8603 LED LENSER P3 BM blister  
8404 LED LENSER P4 BM  
8604 LED LENSER P4 BM blister

**Verze:** 1.0

**Baterie:**  
8402, 8602, 8403, 8603  
1 x AAA/ LR03/ Micro (1.5V DC) (Položka č.7721)  
8404, 8604  
2 x AAA/ LR03/ Micro (1.5V DC) (Položka č.7721)

**Zapnutí a vypnutí svítilny**  
Tlačítko na konci svítilny ovládá zapnutí a vypnutí svítilny.

**Zaměřování**  
Tato svítilna je zaostřovací. Paprsek lze upravit dle potřeby, jednoduše palcem zatlačíte nebo zatáhnete za hlavici svítilny.

**Výměna baterií**  
Pro výměnu baterie, je potřeba nejprve vypnout svítilnu, potom odšroubovat uzávěr na konci svítilny. Vyndejte vybité baterie a zlikvidujte je v souladu s ekologickými předpisy. Vložte nové baterie pozitivní polaritou (+) první. Zavřete svítilnu našroubováním uzávěru zpět na místo. Důležité – při vkládání nových baterií, dejte pozor na polaritu (+) a (-), která je vyznačená v pouzdře pro baterie. V případě špatného vložení baterií hrozí exploze nebo poškození svítilny.

**Baterie**  
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie nebo použít nové a použité baterie společně. Používejte baterie vysoké kvality a stejného typu. Vždy vyměňte všechny baterie najednou. Nepoužívejte vysokonapětové baterie ani akumulátory, nejsou kompatibilní s touto svítilnou. Pokud nehodláte používat svítilnu delší dobu, vyměňte baterie/akumulátory, aby se zabránilo poškození baterie v důsledku jejich vytečení. Vybité baterie by měly být také vyjmuty. Použité baterie jsou nebezpečný odpad a musí být zlikvidovány dle místních zákonů a předpisů.

**Příslušenství**  
Součástí balení může být šňůra na zavěšení, kterou lze upevnit na kroužek na uzávěru svítilny. Dále může být přibaleno pouzdro, které se může připevnit na opasek s maximální šířkou 80mm.

**Varování**  
Nesvítejte nikomu přímo do očí. Pokud paprsek svítí přímo do očí, odvráťte se od něho. Nepoužívejte spolu se svítilnou žádné zvětšovací přístroje, které by mohly světelný paprsek více zesílit. V případě, že je svítilna použita komerčně, uživatel musí používat výrobek v souladu s místními zákony a předpisy.